Indholdsfortegnelse

Indledning

Med udgangspunkt i børnesikkerhed i hjemmet vil vi udvikle et produkt, som kan hjælpe familier med børn, til at få et mere sikkert hjem.

Af problemerstillinger som kan opstå i en almindelig husholdning kan nævnes:

- Fare for at et barn tænder for en kogeplade, eller andre elektriske varme aggregater, og efterfølgende kan brænde sig
- Fare for at et barn kan skære sig på køkkenknive som ligger i en skuffe

Den anden del af systemet er en babyalarm. Næsten alle mennesker i Danmark har deres mobiltelefon i nærheden hele tiden, så i stedet for at skulle have en babyalarm med rundt også, så kan man koble sin mobil til systemet og få besked når barnet giver lyd fra sig.


Dette ender ud i tre produkter:

- Afbryder til valgt 230 Vac stikkontakt
 - Beskyttelse mod kogeplader og lignende
- Låsemekanisme til at låse skabe og skuffer
 - Aflåsning af skuffe med køkkenknive
- Babyalarm til lyddetektering
 - SMS-beskeder i stedet for en ekstra "boks" i lommen

Systemet skal være nemt at sætte op og skal kommunikere over det eksisterende 230 V vekselspændings netværk i hus installationen.

En central enhed håndterer styringen i mellem enhederne og der skal være mulighed for at tilkoble en computer som kan bruges til at styre og aflæse systemet. Hele systemet kan aktiveres med et kodetryk.

Gruppe 1 1. Indledning




Figur 1.1. Plan tegning

Ordliste 2

Kravspecifikation 3

3.1 Aktører



Figur 3.1. Kontekst diagram

3.1.1 Bruger

Type Beskrivelse	Bruger aktøren er ejeren af systemet eller den
	voksne med adgang til Computeren. Vil typisk
	være forældre, barnepige osv. (Primær)

3.1.2 Eksterne enheder

Type Beskrivelse	Eksterne enheder, omfatter hvad man ønsker at
	aflåse eller slukke for. Vil typisk være skabe, komfur, el-kedel osv. (Sekundær)
	nomiai, er neder obv. (bekunder)


3.1.3 Barn

Type Beskrivelse	Barnet eller børnene i huset, som systemet skal
	beskytte. (Sekundær)

3.1.4 SMS modtager

Type Beskrivelse	Typisk forældrene eller barnepigen. Den person
	der skal have besked om gråd eller anden støj fra
	børneværelset. (Sekundær)

3.2 Usecases



Figur 3.2. Usecase diagram

3.2.1 UC1: Login

Mål	At autoriseret bruger kan logge ind ved hjælp af	
	adgangskode	
Initialisering	Bruger vælger login i interface	
Aktører og Stakeholders	Primær: Bruger	
Referencer	Ingen	
Antal af samtidige hændelser	Der kan fortages ét login ad gangen	
Forudsætning	At interface er online	
Efterfølgende tilstand	At bruger er logget ind og hovedmenu vises på skærmen. Hele systmet er klar til brug	
Hovedforløb	 Bruger vælger login i interface Bruger indtaster adgangskode [Undtagelse 1: Bruger vælger Annuller] Systemet validerer adgangskode [Undtagelse 2: Ikke valideret] Bruger får adgang til hovedmenu 	
Undtagelser	2a. Bruger vælger annuller og kommer tilbage til startskærm3a. Adgangskode ikke indtastet korret. Adganskode indtastes igen.	
Version	1.0	

3.2.2 UC2: Aktiver

Mål	At Bruger kan aktivere enkelte eller alle enheder,	
	i systemet	
Initialisering	Bruger vælger "Aktiver"	
Aktører og Stakeholders	Bruger(Primær)	
Referencer	UC1: Login	
Antal af samtidige hændelser	1	
Forudsætning	Bruger er logget ind i systemet	
Efterfølgende tilstand	Enkelte eller alle enheder er aktiveret	
Hovedforløb	 Bruger logger ind med kode. Bruger vælger "Aktiver" i hovedmenu UI viser mulige enheder samt "Vælg alle", "Aktiver" og "Tilbage" Bruger markerer ønskede enheder til aktivering Bruger vælger "Aktiver" [Undtagelse 5a] Bruger vælger "Tilbage" Systemet aktiverer valgte enheder [Undtagelse 6a] Ingen valgte enheder UI viser besked om at enheder, er aktiverede UI returnerer til hovedmenu 	
Undtagelser	1a. Bruger skal ikke logge ind	
	5a. UI returnerer til hovedmenu og UC2 afbrydes	
	6a. Hvis ingen unit er valgt udskrives en fejl på skærmen og beder brugeren om at vælge en unit og går til UC2.3	
Version	1.2	

3.2.3 UC3: Deaktiver

Mål	At Bruger kan deaktivere enkelte eller alle	
	enheder, i systemet.	
Initialisering	Bruger vælger "Deaktiver"	
Aktører og Stakeholders	Bruger(Primær), Eksterne enheder(Sekundær)	
Referencer	UC1: Login	
Antal af samtidige hændelser	1	
Forudsætning	At systemet er helt eller delvist aktiveret.	
Efterfølgende tilstand	Enkelte eller alle enheder er deaktiveret	
Hovedforløb	 Bruger logger ind med kode. [Undtagelse 1a] Bruger ér logget ind Bruger vælger "Deaktiver"i hovedmenu UI viser mulige enheder samt "Vælg alle", "Deaktiver" og "Tilbage" Bruger markerer ønskede enheder til deaktivering Bruger vælger "Deaktiver" [Undtagelse 5a] Bruger vælger "Tilbage" Systemet deaktiverer valgte enheder [Undtagelse 6a] Ingen valgte enheder UI viser besked om at enheder, er deaktiverede UI returnerer til hovedmenu 	
Undtagelser	1a. Hovedmenu vises	
	5a. UI returnerer til hovedmenu og UC3 afbrydes	
	6a. Hvis ingen enheder er valgt udskrives en fejl på skærmen og beder brugeren om at vælge en enhed og går til UC3.3	
Version	1.2	

3.2.4 UC4: Udlæs status

Mål	Aflæse status	
Initialisering	Brugeren vælger "Vis status"	
Aktører og Stakeholders	Bruger(Primær)	
Referencer	Ingen	
Antal af samtidige hændelser	1	
Forudsætning	Systemet er tændt	
Efterfølgende tilstand	Systemet viser hovedmenu	
Hovedforløb	 Bruger vælger "Vis status" Status vises Bruger vælger tilbage 	
Undtagelser	Ingen	
Version	1.1	

3.2.5 UC5: Detekter lyd

Mål	At detektere om barnet græder	
Initialisering	Barnet	
Aktører og Stakeholders	Bruger(Primær): Ønsker at kunne overvåge bar-	
	net. SMS-modtager(Sekundær): Modtager SMS	
	ved gråd. Barn(Sekundær): Ønskes overvåget	
Referencer	Advisering	
Antal af samtidige hændelser	1	
Forudsætning	At CSS er aktiveret, og advisering er opsat	
Efterfølgende tilstand	Sensor stadig aktiv	
Hovedforløb	 Systemet er aktiveret Systemet detekter gråd Systemet kalder advisering 	
Undtagelser	Ingen	
Version	1.2	

${\bf 3.2.6}\quad {\bf UC6:\ Rediger\ SMS-modtager}$

Mål	At bruger kan ændre SMS-modtager i systemet	
Initialisering	Bruger vælger "Rediger SMS-modtager"	
Aktører og Stakeholders	Bruger(Primær): Ønsker at kunne ændre oplys-	
	ninger på SMS-modtager	
Referencer	Login	
Antal af samtidige hændelser	1	
Forudsætning	At der er logget ind i systemet	
Efterfølgende tilstand	Startskærm	
Hovedforløb	 Bruger vælger "Rediger SMS-bruger" Bruger fortager ændringer og bekræfter [Undtagelse 1: Bruger vælger Annuller] 	
Undtagelser	2a. Bruger vælger annuller og kommer tilbage til startskærm	
Version	1.1	

3.2.7 UC7: Startopsætning

UC7: Startopsætning	
Mål	At brugeren kan opsætte systemet første gang.
Initialisering	Bruger
Aktører og Stakeholders	Bruger(Primær): Ønsker at opsætte systemet
	første gang
Referencer	UC8 Tilføj/Fjern X10 udtag
Antal af samtidige hændelser	1
Forudsætning	Ingen
Efterfølgende tilstand	Systemet er fuldt opsat
Hovedforløb	 Bruger sætter følgende kabler sammen: Serielt RS-232 kabel mellem hovedenhedens COM-port og computer Medfølgende styrekabel til babyalarm forbindes med hovedenhed og babyalarm Strømkabel fra et ledigt 230 Vac udtag til hovedenhedens AC indgang Bruger tænder for hovedenhed og computer på Tænd/Sluk knappen CSS programmet startes på computeren UC8 Tilføj/fjern X10 udtag udføres Punkt 4 gentages med antallet af X10 enheder der ønskes opsat
Version	1.0: 2014-03-23 Oprettet

3.2.8 UC8: Tilføj/fjern X10 udtag

TICO FEIG. /C NAO 1	
UC8: Tilføj/fjern X10 udtag	A. 1 1 1 000
Mål	At brugeren kan opsætte en ny enhed med CSS
Initialisering	Bruger
Aktører og Stakeholders	Bruger(Primær): Ønsker at opsætte en ny enhed
Referencer	UC1: Login
Antal af samtidige hændelser	1
Forudsætning	Ingen
Efterfølgende tilstand	En ny enhed er opsat med CSS
Hovedforløb	 UC1: Login udføres Bruger indstiller adresseswitchen til en unik adresse på X10 udtaget Bruger vælger menupunkt "Tilføj/fjern X10 udtag" og programmet udskriver beskeden "Indtast den fire cifrede adresse" Bruger indtaster den fire sifrede kombination som er indstillet på X10 udtaget efterfulgt af "enter" [Undtagelse 4a] Adressen er ikke unik [Undtagelse 4b] Adressen har ikke den rette længde Programmet udskriver beskeden "Indtast navn" Bruger indtaster et selvvalgt navn for X10 udtaget efterfulgt af "enter" [Undtagelse 6a] Navnet har ikke den rette længde Programmet returnerer til hovedskærmen Bruger sætter X10 udtaget i det ønskede 230 Vac udtag
Undtagelser	 4a.1. Programmet udskriver fejlmeddellelsen "Adressen er ikke unik. Vælg en ny." 4a.2. Gå til UC8.2 4b.1. Programmet udskriver fejlmeddellelsen "Adressen har ikke den rette længde. Vælg en ny." 4b.2. Gå til UC8.2 6a.1. Programmet udskriver fejlmeddellelsen "Navnet skal minimum have to og maximum 50 karaktere" 6a.2. Gå til UC8.5
Version	1.0: 2014-03-23 Oprettet

3.3 Ikke-funktionelle krav

Usability

• UI skal kunne bruges efter gennemlæst manual.

Reliability

- Levetid: 5 år uden hardware nedbrud
- Software oppetid: Minimum 1 måned før genstart

Performance

- System respons må maksimalt være 2,5 sekunder
- Startuptid fra power-off til funktionel tilstand maksimalt 2 minutter
- Systemkapaciteten er på maksimalt 15 CSS udtag
- Ved alarm må der maksimalt gå 1 minut før SMS advisering er afsendt

Supportability

- X10 udtag kan udskiftes separat ved simpel omkodning ved hjælp af adresseswitchen
- Systemet er plug'n'play i en almindelig husholdning
- X10 udtag kan tilføjes og installeres løbende

Generelle krav

- Systemet skal virke på det eksisterende 230 Vac netværk i almindelige husstande
- Kommunikationen mellem X10 udtag og hovedenheden skal ske på X10 protokollen
- Systemet skal kunne afsende SMS adviseringer

CSS enheder

- Udtag skal kunne være i en 1,5 moduls Fuga stikdåse
- Udtag skal have en LED indikator som viser at den er aktiv
- Hovedenheden skal kunne virke på 230 Vac/13 A tilslutning


Eksterne enheder

- Lyddetektoren skal registrere lyde på over 68 dB
- Låse enheder må maksimalt være 8x5x3 cm
- Låse enhederne skal kunne holde 5 kilogram

3.4 Begrænsninger

• Prototypen udføres i et 18 Vac testmiljø


3.5 HMI(Human Machine Interface)




Figur 3.3. CSS Menu



Figur 3.4. CSS Login



Figur 3.5. CSS Aktiver



Figur 3.6. CSS Deaktvier



Figur 3.7. CSS Vis Status

```
Child Security System

Den nuværende bruger er:

Navn: Jeppe Stærk
Tlf nr: 53845555

Tryk:

1. for at ændre Navn på bruger
2. for at ændre tlf nr på bruger
Tryk 9 for at gå tilbage til hovedmenu
```

Figur 3.8. CSS Advisering

Forundersøgelse 4

4.0.1 GSM

Løsning	GSM Modul
Producent	Cinterion
Interface	I2C, SPI, USB
Beskrivelse	Hardware modul der kan tilkobles X10'eren via
	SPI
Krav	SIM kort og indgående programerings kendskab
Fordele	Mest pålidelige løsning og ingen forsinkelse på
	SMS'er
Ulemper	Kræver viden inden for Java eller Microsoft
	Windows Mobile programering
Pris	563,23 - $656,34$ + SMS takst
Link	http://dk.farnell.com/cinterion/mc75i/module-
	gsm-gprs-edge-quad-band/dp/1718875
	http://dk.farnell.com/cinterion/tc65i/mod-
	gsm-gprs-quad-band-tcp-ip/dp/1718877

Løsning	API
Producent	Clickctell
Interface	HTTP, HTTPS, FTP, SMPP, XML, SOAP,
	SMTP, COM obj.
Beskrivelse	Software baseret API modul
Krav	Forbindelse til internettet
Fordele	Let at programere
Ulemper	Kræver forbindelse til internettet
Pris	0,762 kr. pr. SMS
Link	https://www.clickatell.com/apis-scripts/

Løsning	Arduino + GSM shield
Producent	Arduino
Interface	Internt
Beskrivelse	Single-board computer med GSM modul
Krav	SIM kort
Fordele	Let at programere
Ulemper	
Pris	149,- + 515,- + SMS takst
Link	http://arduino.cc/

Accepttestspecifikation

Punkterne i Accepttestspecifikationen, er skrevet ud fra punkterne i hovedforløbet, for de enkelte usecases.

UC1: Logi	UC1: Login				
	Test	Forventet	Resultat	$\mathbf{Godkendt}/$	
		Resultat		Kommentar	
Punkt 1	Login vælges	Login screen kom-	N/A	N/A	
	i interface	mer frem på skær-			
		men			
Punkt 2	Login forsøg	Adgangskode ka-	N/A	N/A	
	foretages	rakter vises som			
	medad-	"****"			
	gangskoden:				
	"1234"				
Punkt 3	Systemet	Indtastede ad-	N/A	N/A	
	validerer ad-	gangskode vailde-			
	gangskoden	res af systemtet			
Punkt 4	Bruger får	Hovedmenu vises	N/A	N/A	
	adgang til	på skærmen og er			
	hovedmenu	klar til brug			

UC2: Akti	iver			
	Test	Forventet	Resultat	$\mathbf{Godkendt}/$
		Resultat		Kommentar
Punkt 1	Bruger log-	Testes i UC1: Logir	1	
	ger ind med			
	kode			
Punkt 2	Bruger væl-	UI fortsætter til	N/A	N/A
	ger "Aktiver"	Punkt 3 ("Aktiver		
	i hovedmenu	menu")		
Punkt 3	Visuel test:	UI viser "Aktiver	N/A	N/A
	Visning af	menu"		
	"Aktiver			
	menu"			

...fortsat fra forrige side

	Test	Forventet	Resultat	$\mathbf{Godkendt}/$
		Resultat		Kommentar
Punkt 4a	"Vælg alle"	Alle enheder mar-	N/A	N/A
	vælges	keres på skærmen		
Punkt 4b	Enkelte	De valgte "enkel-	N/A	N/A
	enheder	te" enheder mar-		
	vælges	keres på skærmen		
Punkt 5	"Aktiver"	UI fortsætter til	N/A	N/A
	vælges	Punkt 6 (Aktive-		
		ring)		
Punkt 5a	"Tilbage"	Fortsætter til	N/A	N/A
	vælges	Punkt 8 (Viser		
		hovedmenu)		
Punkt 6	Aktivering	Valgte enheder	N/A	N/A
		måles aktiveret		
Punkt 6a	Der væl-	UI udskriver fejl	N/A	N/A
	ges ingen	på skærmen med		
	enheder	besked om at væl-		
	og trykkes	ge en enhed og går		
	"Aktiver"	til UC2.3 . Der		
		måles ingen æn-		
		dringer på enhe-		
		derne		
Punkt 7	Visuel test:	UI viser besked	N/A	N/A
	Viser be-			
	sked om at			
	enheder er			
	aktiverede			
Punkt 8	Visuel test:	UI viser hovedme-	N/A	N/A
	Viser hoved-	nu		
	menu			
Version	1.1			

UC3: Deaktiver				
	Test	Forventet	Resultat	$\mathbf{Godkendt}/$
		Resultat		Kommentar
Punkt 1	Bruger log-	Testes i UC1: Login	1	
	ger ind med			
	kode			

...fortsat fra forrige side

	Test	Forventet	Resultat	$\mathbf{Godkendt}/$
		Resultat		Kommentar
Punkt 2	Bruger vælger "Deaktiver" i hovedmenu	UI fortsætter til Punkt 3 ("Deaktiver menu")	N/A	N/A
Punkt 3	Visuel test: Visning af "Deaktiver menu"	UI viser "Deaktiver menu"	N/A	N/A
Punkt 4a	"Vælg alle" vælges	Alle enheder mar- keres på skærmen	N/A	N/A
Punkt 4b	Enkelte enheder vælges	De valgte "enkel- te" enheder mar- keres på skærmen	N/A	N/A
Punkt 5	"Deaktiver" vælges	UI fortsætter til Punkt 6 (Deaktivering)	N/A	N/A
Punkt 5a	"Tilbage" vælges	Fortsætter til Punkt 8 (Viser hovedmenu)	N/A	N/A
Punkt 6	Deaktivering	Valgte enheder måles deaktiveret	N/A	N/A
Punkt 6a	Der vælges ingen enheder og trykkes "Deaktiver"	UI udskriver fejl på skærmen med besked om at væl- ge en enhed og går til UC2.3 . Der måles ingen æn- dringer på enhe- derne	N/A	N/A
Punkt 7	Visuel test: Viser besked om at enheder er deaktiverede	UI viser besked	N/A	N/A
Punkt 8	Visuel test: Viser hoved- menu	UI viser hovedme- nu	N/A	N/A
Version	1.1	1		I

UC4: Udlæs status				
	Test	Forventet	Resultat	$\mathbf{Godkendt}/$
		Resultat		Kommentar
Punkt 1	Vælger "Vis	Systemet viser	N/A	N/A
	status"	status		
Punkt 2	Status vises	Visuel: Status for	N/A	N/A
		systemet vises		
Punkt 3	Vælg tilbage	Visuel: Hovedme-	N/A	N/A
	fra status	nu vises		

UC5: Detekter lyd				
	Test	Forventet	Resultat	Godkendt/
		Resultat		Kommentar
Punkt 1	Bruger	System er aktivt	N/A	N/A
	aktiverer			
	systemet via			
	interface			
Punkt 2	Kontinuerligt	Detektorer opfan-	N/A	N/A
	lyd efterlig-	ger lyd og kalder		
	nes	advisering		
Punkt 3	SMS-	SMS-modtager	N/A	N/A
	modtager	får SMS med op-		
	får tilsendt	lyninger omkring		
	SMS	barnegråd		

UC6: Rediger SMS-modtager					
	Test	Forventet	Resultat	$\mathbf{Godkendt}/$	
		Resultat		Kommentar	
Punkt 1	"Rediger	Skærmen for	N/A	N/A	
	SMS-	ændring af SMS-			
	bruger"vælges	bruger vises			
	i interfecet				
Punkt 2	Ændring for-	SMS-brugerens	N/A	N/A	
	tages i SMS-	mobil nummer			
	brugeres mo-	opdateres i syste-			
	bil nummer	met			

	Test	Forventet	Resultat	Godkendt/
		Resultat		Kommentar
Punkt 1	Indsæt seri-	Visueltest: Alle	N/A	N/A
	elt kommuni-	kabler er forbun-		
	kationskabel	det korrekt		
	(RS232)			
	i mellem			
	computer			
	og hoved-			
	enhedens			
	COM-port			
	Indsæt styre-			
	kabel mellem			
	babyalarm			
	og hoveden-			
	heden			
	Indsæt			
	strømkabel			
	mellem le-			
	digt 230 Vac			
	udtag og ho-			
	vedenhedens			
	AC indgang			
Punkt 2	Tænd hove-	Visueltest: Syste-	N/A	N/A
	denhed og	met starter op in-	,	,
	computer	den for kravet på		
	•	maksimalt 2 mi-		
		nutter		
Punkt 3	Start CSS	Visueltest: Pro-	N/A	N/A
	programmet	grammet starter	,	,
	på compute-	op og viser hoved-		
	ren	skærmen		
Punkt 4	En enhed	Den opsatte en-	N/A	N/A
	opsættes ved	hed er opsat kor-	,	,
	at udføre	rekt		
	1 2227,220			
	accepttest af			

UC8: Tilføj/fjern X10 udtag				
	Test	Forventet	Resultat	$\mathbf{Godkendt}/$
		Resultat		Kommentar
Punkt 1	Se accepttest	Bruger er logget	N/A	N/A
	af UC1	ind og kan se ho-		
		vedskærmen		
Punkt 2	Indstil X10	Visueltest: ??	N/A	N/A
	udtagets			
	adres-			
	seswitch			
	til adres-			
	sen "0101"			
Punkt 3	(1234) Vælg me-	Visueltest: Pro-	N/A	N/A
Funkt 5	Vælg me- nupunkt	grammet ud-	IN/A	IN/A
	"Tilføj/fjern	skriver beskeden		
	X10 udtag"	'Indtast den fire		
	lifo datas	cifrede adresse"		
Punkt 4	Indtast	??	N/A	N/A
	adressen		,	,
	"0101" og			
	tryk på "en-			
	ter" knappen			
Punkt 5	N/A	Visueltest: Pro-	N/A	N/A
		grammet ud-		
		skriver beskeden		
_		"Indtast navn"		
Punkt 6	Indtast "Test	??	N/A	N/A
	enhed" og			
	tryk på "en-			
D	ter" knappen	Visualtest: D.	NT / A	NI / A
Punkt 7	N/A	Visueltest: Pro-	N/A	N/A
		grammet re- turnerer til		
		hovedskærmen		
		novedskærmen		

...fortsat fra forrige side

	Test	Forventet	Resultat	$\mathbf{Godkendt}/$
		Resultat		Kommentar
Punkt 8	Indsæt X10	Det er muligt at	N/A	N/A
	udtag i et	styre det opsat-		
	230 Vac	te X10 udtag ved		
	udtag som	brug af UC2 og		
	er forbundet	UC3		
	til systemet			
	og kør ac-			
	cepttest af			
	UC2 på den			
	nyopsatte			
	enhed			